



Kiinteistön vesimittari varustetaan yksisuuntaventtiilillä.

Fastighetens vattenmätare utrustas med en enkelriktningsventil.

Tilan suuruuden määrittämiseksi voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja:

För att bestämma utrymmets storlek kan följande regelvärden användas:

Normivirtaamien Normflödets summa Q dm ³ /s	A mm	B mm	C mm	H mm	h mm
$Q \leq 4$	> 600	> 800	≥ 80	> 1600	150-1000
$4 < Q \leq 20$	> 600	> 800	≥ 90	> 1600	150-1000
$20 < Q \leq 60$	> 600	> 800	≥ 130	> 1600	150-1000
$60 < Q$	> 900	> 2500	≥ 350	> 2000	300-800